

Propriétés physiques

- Couleur	Ambre clair	- Température de service	-30° C à 50° C
- Teneur en solides	Environ 35 %	- Température d'application	(-22° F à 122° F) Minimum 5° C (40° F) de préférence
- Poids	Environ 0,8 kg/L (8 lb/gal)	- Inflammabilité	
- Pouvoir couvrant	4 à 5 m ² /L (200 à 250 pi ² /gal)	Avant séchage	Inflammable
- Temps de séchage	À 50 % H.R. 20° C (68° F) sur substrat sec	Sec	Ignifuge
Prise initiale	Jusqu'à 30 minutes		Propagation des flammes (CAN/ULC S102) à raison de 4,5 m ² /L (225 pi ² /gal) sur panneau en fibro-ciment
Prise complète	1 heure		Propagation des flammes Classification FSC1 0 Dégagement de fumée <5

Description

Adhésif incolore à prise rapide, sensible à la pression, de consistance légère permettant l'application à la brosse et offrant une bonne adhérence.

Utilisations

Sert à coller les languettes et les couvre-joints des revêtements pare-vapeur pour les isolants thermiques. S'emploie également avec du papier d'aluminium, du papier kraft laminé bitumineux et autres revêtements pour isolants du même genre. Également utilisé pour coller les matériaux isolants comme le verre fibreux de faible densité au métal dans la fabrication de gaines et conduits d'air ainsi que d'appareils de chauffage et d'air climatisé.

Restrictions

Les solvants contenus dans le **230-06** attaquent certaines mousses plastiques et pellicules vinyliques. Procéder à un essai pour s'assurer que tel n'est pas le cas. Lorsque le **230-06** est utilisé pour coller les languettes sur des appareils mécaniques ou sur des tuyaux, appliquer une couche de finition sur les languettes avec du **120-09** ou du **120-18** ainsi que du tissu de chemisage.

Préparation de la surface

La surface doit être sèche et exempte de givre, poussière, saletés et graisse.

Application

- (A) **Languettes** – Appliquer à la brosse une couche de **230-06** sur toutes les jonctions longitudinales et d'extrémités du revêtement pare-vapeur. Laisser sécher jusqu'à ce que l'adhésif devienne collant. Réunir les languettes en lissant pour éliminer les plis et les vides. Appliquer du **120-09** ou du **120-18** ainsi que du tissu de chemisage.
- (B) **Gainés et conduits** – Appliquer le **230-06** à la brosse sur les conduits et appareils métalliques. Laisser sécher jusqu'à ce que l'adhésif devienne collant, puis poser l'isolant en appuyant fermement.

Nettoyage

Nettoyer avec des essences minérales.

Mise en garde

Contient des solvants extrêmement inflammables. Prendre les précautions d'usage contre les incendies. Interdire de fumer et de souder sur les lieux de travail. Éloigner de la chaleur, des étincelles et de la flamme nue. utiliser dans un endroit bien ventilé. Refermer les contenants après usage. Dangereux si ingéré. <>